

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE S.r.l.

SISTEMI di SICUREZZA

LETTORI DI TESSERE MAGNETICHE CBR 38

Per accesso a Locali Self-Banking



I lettori di tessere magnetiche CBR38, basati su logica a microprocessore, sono caratterizzati da:

- **Gruppo di lettura** ad inserimento **manuale**
- Lettura su 3° traccia e 2° traccia secondo normative ISO 7810
- Cicli di durata: 200.000 operazioni
- Lettura in 3° traccia delle tessere Bancomat e in seconda traccia di carte di credito: Cartasi, Eurocheque, Visa, ecc.
- **Display alfanumerico retroilluminato**: 4 righe con 20 caratteri cadauna. Ampio angolo visuale
- Regolazione del contrasto del display
- **Messaggi visivi** pilotati dal lettore o dalla centrale di gestione del locale Self-Banking: inserire la tessera, entrare, inserimento errato o tessera non valida, occupato, fuori servizio, entrare, attendere

Uscita riconoscimento tessera: relé N.A o N.C (30V/1A), durata 1 secondo

Alimentazione: 12 V cc +/- 15%

Assorbimento: 290 mA

Campo di temperatura ambiente di funzionamento: -10 °C / +50 °C

Umidità relativa: max 90% senza condensa

Meccanica: anticorodal anodizzato con scatola di acciaio con guarnizione a protezione della elettronica.

Inserimento tessera dal basso verso l'alto. **Schermo antiriflesso** sul display

Esempio del Display
a grandezza naturale

INSERIRE LA TESSERA
INTRODUIRE LA CARTE
INSERT YOUR CARD
DIE KARTE STECKEN



APPARECCHIATURE ELETTRONICHE s.r.l.

20094 CORSICO (MI) - VIA MONFERRATO, 5

Telefono 02-48601615 r.a.

Telefax 02-48601627

Sito Internet: apelsicurezza.com

E-MAIL: info@apelsicurezza.com

associata ASSOSICUREZZA

capitale sociale € 99.000 i v.

R.E.A. 1047810

REGISTRO IMPRESE MILANO,

C.F. e P.IVA 05887370152

**AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**

UNI EN ISO 9001:2000

MORSETTI & MESSAGGI

1	ACCENSIONE	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Srl PROG:CBR038_XX.HEX ===== C B R 3 8 =====	6	MORSETTO N°4ON (0 VOLT)	PREMERE IL PULSANTE = PUSH THE BUTTON
2	TUTTI I MORSETTI OFF	===== ATTENDERE PLEASE WAIT =====	7	MORSETTO N°5ON (0 VOLT)	FUORI SERVIZIO = OUT OF ORDER
3	MORSETTO N°1ON (0 VOLT)	FUORI SERVIZIO HORS SERVICE OUT OF ORDER AUSSER BETRIEB	8	MORSETTO N°6ON (0 VOLT)	OCCUPATO ATTENDERE = ENGAGED
4	MORSETTO N°2ON (0 VOLT)	OCCUPATO OCCUPE' ENGAGED BESETZ	9	MORSETTO N°7ON (0 VOLT)	===== ENTRARE ENTER =====
5	MORSETTO N°3ON (0 VOLT)	INSERIRE LA TESSERA INTRODUIRE LA CARTE INSERT YOUR CARD DIE KARTE STECKEN	10	MORSETTO N°8ON (0 VOLT)	(_ . . INSERIRE . . _) ::LA:TESSERA::
11	TESSERA NON VALIDA	== TESSERA == NON VALIDA O INSERIMENTO ERRATO			

MORSETTO N° 9: NON USATO MORSETTO N° 10: NON USATO
 MORSETTO N° 11: **COMUNE RELE'** MESSO A "0VOLT". PUO' ESSERE RESO PULITO TAGLIANDO IL PONTICELLO
 MORSETTO N° 12: **NA o NC RELE'** SECONDO LA POSIZIONE DEL CAVALLOTTO.
 MORSETTO (-): ALIMENTAZIONE 0 VOLT MORSETTO (+): ALIMENTAZIONE 12 VOLT C.C.

DIMENSIONI

